

	MPPT 150/35	MPPT 150/45
1a)	O carregador solar limitará a potência de entrada se for conectada mais potência FV.	
1b)	A tensão FV deve exceder $V_{bat} + 5V$ para que o controlador arranque. Uma vez arrancado, a tensão FV mínima será de $V_{bat} + 1V$.	
2)	Uma corrente de curto-circuito mais elevada pode danificar o carregador solar em caso de ligação com polaridade inversa dos painéis FV.	
3)	Equalização desativada por padrão.	
4)	Para mais informações sobre comunicação de dados, consulte o artigo sobre comunicação de dados na secção Informação técnica do nosso site.	

9.2. Esquema de dimensões

9.2.1. Dimensões 100/35 e 150/45

